

Открытое акционерное общество
"Гродненский завод торгового машиностроения"
230023, г. Гродно, ул. Тимирязева, 16

**Стол загрузки
МПУ-700М 40.000**

ПАСПОРТ

МПУ-700М 40.000 ПС

Сделано в Беларуси

1. Основные сведения об изделии

Стол загрузки МПУ-700М 40.000 предназначен для смыва крупных остатков пищи с посуды перед загрузкой ее в посудомоечную машину МПУ-700М и их сбора. Стол загрузки комплектуется всеми необходимыми принадлежностями, обеспечивающими возможность его монтажа к посудомоечной машине на месте эксплуатации и удобство работы на нем.

2. Основные параметры изделия

Длина, мм _____	655±10
Ширина, мм _____	760±10
Высота до стола, мм, не более _____	950
Масса, кг, не более _____	18,0

3. Состав изделия и комплектность

Состав и комплектность стола загрузки приведены в таблице и на рис. 1.

Таблица

Состав и комплектность стола загрузки

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество
1	МПУ-700М 40.300	Мойка	1
2	МПУ-700М 40.400	Щиток	1
3	МПУ-700М 40.500	Стойка	1
4	МПУ-700М 40.600	Полка	1
5	МПУ-700М 40.700	Кронштейн	2
6	МПУ-700 02.00.030	Сборник	1
7	МПУ-700М 40.001	Кронштейн	1
8	МПУ-700М 40.001-01	Кронштейн	1
9		Опора регулируемая	2
10		Болт М6х16	4
11		Винт М5х12	2
12		Гайка М5	2
13		Гайка М6	14
14		Шайба 5	2
15		Шайба 6	14
16		Шайба пружинная 6.65Г	14
17		Устройство душирующее	1
18		Выпуск	1
-	МПУ-700М 40.000 ПС	Паспорт	1




Рисунок 1 - Стол загрузки МПУ-700М 40.000

4. Указания по монтажу

Стол загрузки в зависимости от компоновки помещения и удобства обслуживания может устанавливаться справа, слева или спереди от посудомоечной машины.

Последовательность сборки и установки стола загрузки следующая (рис. 2, 3, 4):

а) соединить мойку поз. 1 (рис. 2.1) со стойкой поз. 3, используя четыре гайки М6 поз. 13, четыре шайбы 6 поз. 15, четыре пружинных шайбы 6.65Г поз. 16. Ввернуть в стойку две регулируемые опоры поз. 9;

б) смонтировать на раме посудомоечной машины (рис. 2.2) два кронштейна поз. 5, используя два болта М6×16 поз. 10, две шайбы 6 поз. 15, две пружинных шайбы 6.65Г поз. 16, две гайки М6 поз. 13. Для монтажа кронштейнов поз. 5 необходимо предварительно снять с посудомоечной машины боковую облицовку;

в) смонтировать на щитке поз. 2 (рис. 3.1) смеситель из комплекта душирующего устройства. Вкрутить в смеситель шланги подвода горячей и холодной воды. Закрепить на вертикальной стенке щитка кронштейн из комплекта душирующего устройства, используя два винта М5×12 поз. 11, две шайбы 5 поз. 14, две гайки М5 поз. 12;

г) закрепить на мойке поз. 1 (рис. 3.2) кронштейнами поз. 7, 8 щиток поз. 2, используя четыре шайбы 6 поз. 15, четыре пружинных шайбы 6.65Г поз. 16, четыре гайки М6 поз. 13, обеспечив плотное прилегание поверхности Г кронштейнов поз. 7, 8 к поверхности Д мойки поз. 1. Установить в мойку выпуск поз. 18;

д) собрать душирующее устройство (рис. 3.3), для чего необходимо:

- надеть сверху на трубу поочередно кронштейн-фиксатор трубы, кронштейн-фиксатор шланга и втулку-фиксатор пружины;
- подсоединить к трубе сверху шланг через резьбовую гайку, предварительно вложив в нее резиновую прокладку (кольцо);
- установить на криволинейном участке пружины втулку и зафиксировать ее установочным винтом М5×10, закрутив его до упора ключом из комплекта душирующего устройства;
- установить пружину на трубе, протянув сквозь нее шланг, и зафиксировать ее во втулке-фиксаторе установочным винтом М5×10, закрутив его до упора ключом;
- подсоединить к свободному концу шланга душ, предварительно вложив в резьбовую гайку резиновую прокладку (кольцо);

е) установить душирующее устройство на щитке поз. 2 (рис. 4), пропустив металлический стержень кронштейна-фиксатора трубы через отверстие кронштейна на вертикальной стенке щитка. Затем протянуть трубу вниз до контакта гайки трубы с резьбовой частью смесителя. Закрутить гайку трубы до упора. Зафиксировать стержень кронштейна-фиксатора трубы установочным винтом М5×10 из комплекта душирующего устройства;

ж) закрепить стол на посудомоечной машине (рис. 4), используя зацеп, расположенный на мойке поз. 1. Зафиксировать стол, затянув два болта М6×16 поз. 10. Отрегулировать по высоте опоры поз. 9, обеспечив небольшой уклон стола к посудомоечной машине для стока воды;

з) установить полку поз. 4 (рис. 4), зафиксировав ее зацепами за перекладину стойки поз. 3 и штифтами кронштейнов поз. 5 (рис. 1, вид Д). Вложить в мойку сборник поз. 6. Подсоединить шланги подвода горячей и холодной воды к соответствующим трубам, вложив в резьбовые гайки резиновые прокладки (кольца). Выпуск подсоединить к системе канализации.

Примечание. Символом "*" на рисунках обозначены изделия из комплекта душирующего устройства.




Рисунок 2 - Порядок сборки и установки стола загрузки МПУ-700М 40.000






Рисунок 3 - Порядок сборки и установки стола загрузки МПУ-700М 40.000




Рисунок 4 - Порядок сборки и установки стола загрузки МПУ-700М 40.000

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с учетом срока хранения.

6. Свидетельство о приемке

Стол загрузки МПУ-700М 40.000 соответствует требованиям конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Контролер ОТК _____

М.П.

Дата изготовления _____

7. Свидетельство об упаковке

Стол загрузки МПУ-700М 40.000 упакован Открытым акционерным обществом "Гродненский завод торгового машиностроения" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Контролер ОТК _____

М.П.

Дата _____